

取扱説明書

⚠ 注意

●ペットのおもちゃ以外の用途に使わないでください。●幼児の手の届く所で使用、保管しないでください。●火気の近く、階段や倒れやすい物のそばで使用しないでください。●子供が使用する場合は保護者の方が使用法などを指導してください。●分解・改造は絶対にしないでください。

電池についての ⚠ 注意

●電池を飲み込むと危険です。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。●+-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●長時間使用しないときは本体から電池を取り出しておいてください。●傷ついたり、変形、液漏れした電池を使わないでください。

■手入れ・取り扱い方法

●落としたり、踏んだりして強い衝撃を与えたり、水にぬらしたり、分解したりしないでください。●本体の汚れがひどいときは、布を水で薄めた中性洗剤にひたしてかたくしぼり、汚れをふき取ります。最後に乾いた布でふきます。●シンナー、ベンジン、アルコールなどの使用はおやめください。●高温、低温、多湿を避けて使用、保管してください。

■材質：ABS

■使い方

1 電池を入れます。

※購入時は電池はセットされた状態です。絶縁シートを除いてください。

■電池について

(電池交換)

- 電池が消耗すると、光量が減少したり、正常に作動しなくなります。その場合は、新しい電池と交換してください。
- 電池は新しいもの2本(単4形乾電池)をご使用ください。
- マンガン電池またはアルカリ電池をご使用できますが、同じ種類のものを2本入れてください。
- 電池ボックスのフタはきちんとはめてください。

(連続点灯時間)

- 約20分 (マンガン電池使用)
約50分 (アルカリ電池使用)
- セットされている電池は工場出荷時に付けられているモニター用電池ですので、電池寿命が上記より短い場合があります。

2 肉球スイッチを押します。

- ボタンを押している間、点灯します。
- 押すのをやめると消灯します。

3 お魚ビームを映して遊びます。

- 光源を壁に近づけると魚の形が見えます。
(約50cm以内)
- 猫の視線の先の壁や床に映して、小刻みに動かしたり、大きく動かしたりして、興味を引きながら遊びます。
- 目が疲れることがありますので、続けて長く遊ばないでください。
- 明るい所ではお魚ビームが見えにくくなりますので、なるべく暗めの所で遊んでください。

