

Home barber 足裏カットバリカン

各部の名称

本体

刃 (約 1.0mm)

取扱説明書 保証書付き

お買い上げいただき、ありがとうございます。

使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

特に「安全上の注意」はよくお読みになり、

正しく安全に使用してください。

お読みになったあとは大切に保管してください。



水洗い
できません。

電源スイッチ
(ON/OFF)

オイル



お掃除ブラシ



取扱説明書



乾電池は付属していません。

安全上の注意

●注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容です。
 注意	傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性がある内容です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
---	--------------	---	------------------

 警告		
	犬・猫の被毛カット以外の用途に使用しない。	感電、ケガ、やけどの原因
	浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。	絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因
	火気の近く、炎天下など高温な所で放置しない。	発火、発熱、破裂、漏液の原因
	水につけたり、水をかけたりしない。	感電、ショートの原因
	次のような状態が確認されたときは使用をやめる。 ○本体が異常に熱い ○本体から煙が出る ○異常音が聞こえる	感電、ケガ、発火、やけどの原因
	使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にする。	火災、感電の原因
	分解・修理・改造は絶対にしない。	感電、ケガ、やけどの原因

 注意		
	ぬれた手で扱わない。	感電の原因
	ぬれた被毛に使用しない。	感電、ケガの原因
	定格時間(20分)を超えて使用しない。	発火、発熱の原因
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。	感電、ケガ、発火の原因
	使用前に本体・刃の破損や異常がないか点検する。 破損や異常がある場合は使用しない。	感電、ケガ、発火の原因
	使用前・手入れ後は必ず刃に注油する。	毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因
	ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症があるペット・アレルギー体質や皮膚が弱いペットには注意して使用する。	炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因
	ペットに噛ませない。 ※噛みつきや引っ掻きによる破損につきましては、返品を受け付けをいたしかねます。	感電、ケガ、発火、誤飲、やけどの原因

⚠ 注意

	子供だけの使用、幼児の手の届く所での使用や保管はしない。	感電、ケガ、やけどの原因
	付属のオイルは食用ではないため、オイルの取り扱いや保管場所に十分注意する。	誤飲の原因

⚠ 電池についての警告

	ショートさせない。	ケガ、やけどの原因
	火や水の中に投入しない。	ショート、破裂の原因
	幼児やペットが触れない所に保管する。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師や獣医師に相談する。	誤飲の原因
	万一、漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。	漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因
	万一、漏液して液が目に入った場合は、擦らず直ちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の治療を受ける。	失明の原因

⚠ 電池についての注意

	漏液したものは使用しない。	発熱、破裂の原因
	取扱説明書をよく読み、＋を正しく入れる。	発熱、破裂、漏液の原因
	使い切ったらすぐに取り出す。	漏液の原因
	長時間使用しない場合はすぐに取り出す。	漏液の原因
	廃棄時はテープなどで絶縁し、居住地域の自治体のルールに従う。	ショート、発火、発熱の原因

●切れない時はココをチェック

	カットの途中で切れ味が鈍くなったときは“掃除と注油”をする。	毛量や使用状態により、定格時間(20分)より早く切れ味が鈍くなる場合があるため、“掃除と注油”をしてから再び使用する。
	毛くずはこまめに取り除く。	毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めるため、刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除く。
	定格時間(20分)を超えて使用しない。	定格時間を超えると刃が摩擦で高温になるため、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。
	使用時間が合計で20分を超えた場合。	5分休ませて“掃除と注油”をする。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対処法
よく切れない	刃の手入れ（掃除と注油）が十分にできていない。	「注油」「手入れ方法」を参照し、正しく手入れしてください。
	被毛が湿っていたり、汚れが付着している。	汚れや湿り気、保湿クリームなどの油分を拭きとり、よく乾かします。
	バリカンを動かすスピードが早い。	バリカンをゆっくり少しずつ動かしてカットしてください。
	刃の寿命。	販売店で新しいバリカンをご購入ください。
作動しない パワーが弱い	乾電池の残量が少ない。	「ご使用前に 1. 電池を入れる」を参照し、新しい乾電池にお取り替えください。（→P.4） ※使用推奨期限を過ぎた電池は使用しないでください。
	乾電池の寿命。	
	注油による刃の固着。	注油した油が固まって、刃が動かない場合があります。必ず電源スイッチを“OFF”にしてから、可動刃を手で軽く左右に動かしてください。
本体が熱い	使用中は少し放熱しますが、故障ではありません。ただし、異常に熱い場合は使用を中止してください。	

仕様

品番	95134
品名	犬・猫用バリカン
電源方式	乾電池式
電源	DC3V（単4形アルカリ乾電池 × 2本） ※ニッケル水素蓄電池使用可 ※マンガン乾電池使用不可
使用時間	約 20 分 × 5 回 ※単4形アルカリ乾電池使用の場合
定格時間	20 分（連続使用できる時間）
本体サイズ	約 巾3×高さ15×奥行き 2.7cm
本体重量	約 70g
セット内容	本体（刃付き）、オイル、お掃除ブラシ、取扱説明書（保証書付き）
材質	ABS樹脂、ステンレス

廃棄方法

廃棄時は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 0120-086-192 通話無料

（受付/土日祝日を除く9:00～17:00）

ドギーマンハヤシ 株式会社

ご使用の前に

1. 電池を入れる

①電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。



②カバーを取り外します。

③乾電池の向きを確かめて入れます。
(単4形アルカリ乾電池×2本)
※ニッケル水素蓄電池使用可
※マンガン乾電池使用不可
※本体記載のプラス・マイナスを確認して正しく入れてください。

④カバーを取り付けます。

2. 注油

使用前・手入れ後は必ず注油してください。

①オイルのキャップを外します。(初回使用時のみ、先端の突起をノズルの先に挿し込み、穴を開けてください)



②写真の矢印部分に1滴注油してスイッチを押し、約10秒間空運転をします。(こぼれても差し支えない所で注油する)



※1 余分なオイルを拭き取ります。(固まるが故障の原因) ※2 使用後はオイルのキャップをしっかりと閉めてください。
※3 付属のオイルがなくなったときは、電気シェーバー用等のオイルを使用してください。

カット前の準備

1. 被毛の汚れを取り、もつれや毛玉をほぐす。

●汚れを取り、軽くとかしてもつれや毛玉をほぐす。

※湿っていたり、もつれや毛玉があるとスムーズにカットできないほか、事故につながるおそれがあります。

2. 刃の変形・破損や、毛詰まりを確認する。

●刃が変形・破損している場合は使用しない。●刃に毛くずが詰まっている場合は取り除く。

3. 注油する。

●使用前・手入れ後は必ず注油する。(切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります)

◆スムーズにカットするためのコツ

ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症があるペットや皮膚が弱いペットには注意してください。(炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因)

寝ている被毛は起こす。

- 被毛が寝ている場合は、ブラシやクシで逆毛を立ててからカットする。
(被毛が寝ている状態では刃が被毛にあたらず、なでているだけになってしまいます)

顔まわりは目から遠ざける。

- 顔まわりをカットするときは、目から遠ざける方向に動かしてください。

カットはゆっくり少しずつ。

- 初めはゆっくりすぎるくらいに進めます。
※このバリカン、ゆっくりとした進め方で刈れるように設計されています。
- 長い被毛も一気にカットしようとせず、毛先から2~3回に分けて少しずつ短くする。
(速すぎたり一度に多くの被毛をカットしようとすると、被毛が刃にからまって作動が止まったり、被毛や皮膚を引っ張ったりしてペットに痛みを与えてしまいます)

カットの合間に掃除と注油を行う。

- 切れ味が悪くなったときは、毛くずを取り除き、刃の注油をする。
(使用中、刃先にカットした毛が付着したり、刃の中に毛がたまった場合は、そのつど取り除きます)

カット

1. バリカンを手を持ちます。

写真のように持ちます。(トリマーも実施しているおすすめの持ち方です)

持ち手の手前方向に動かすため、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。

2. 電源スイッチを“ON”にします。

使用前に約10秒間空運転させ、にじみ出た余分なオイルを拭き取ってください。

3. 被毛をカットします。

4. 使用後は電源スイッチを“OFF”にします。

〈オススメの持ち方〉



◆パーツ別カット方法 ※犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認してください。

足裏

足首を手で固定し、肉球を傷つけないように注意します。



お尻

しっぽを持ち上げて固定し、肛門まわりの被毛を中心から外に向けてカットします。



顔

刃先が目の方に向かわないようにカットします。



被毛がやわらかく、カットが難しい猫ちゃんにもオススメ!

おうちでゆっくり時間をかけて、気になる部分を少しずつカットできるから、猫ちゃんの機嫌に合わせてストレスもかかりにくい！
説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみましょう。

⚠️ 背中など全身カットは使用できません。

手入れ方法 ※使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

■刃のお手入れ ※刃は取り外しできません。

1. 電源スイッチを“OFF”にします。

2. 掃除をします。

お掃除ブラシで刃先と本体内側に詰まった毛くずをかき出しましょう。

※お掃除ブラシのほか、歯間ブラシなどでも代用できます。

※バネの力を強くしていますので、ブラシが入りにくくなっています。無理に開かないでください。



3. 注油をしてから保管します。(→P.4)

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間
95134	本体お買い上げ日より (刃は除きます) 1年間
※お買い上げ日	
年 月 日	
※お客様	
〒	
(ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒	
(所在地)	
(店名)	
(電話)	

ご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。ご記入がございませんのでご了承ください。
この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。
 - 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
 - お買い上げの販売店へ無料修理をご依頼にならない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常気象、指定外の使用電源等による故障および損傷。
 - 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。
 - ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。
 - 付属品の交換。
- 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者



ドギーマン株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

ホームページ <https://www.doggyman.com>
お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)